



AeRJoT s.c.
Traugutta 5, 41-706 Ruda Śląska
tel/fax: 32 2433 967
e-mail: aerjot@ka.home.pl, www.aerjot.pl

KKO4 - karta konferencyjna dla MX-ONE Telephony Server

KKO4 jest wielofunkcyjną kartą konferencyjną przeznaczoną dla central MX-ONE Aastra (oraz MD110 Ericssona).

KKO realizuje następujące funkcje:

- x umożliwia prowadzenie pięciu jednoczesnych konferencji pomiędzy maksimum 60 abonentami,
- x konferencje dla Dyspozytora, typu MeetMe i harmonogramowane,
- x rejestruje wiele zdarzeń w czasie trwania konferencji i innych akcji,
- x umożliwia nagranie do 60 zapowiedzi słownych i odtwarzanie ich w określonych sytuacjach (ponad pół godziny),
- x rozgłaszanie nagranych zapowiedzi dla zdefiniowanej grupy abonentów,
- x specjalną funkcję „Polowania”,
- x KKO posiada rozbudowany system harmonogramowania zadań,
- x system dostępu przez makra i pliki rozkazów,

Konferencja zrealizowana jest techniką cyfrową a zastosowane rozwiązania zapewniają doskonałą słyszalność pomimo dużej liczby abonentów uczestniczących w rozmowie konferencyjnej.

Konfiguracja grup konferencyjnych jest bardzo elastyczna i przyjazna dla użytkownika, co pozwala szybko i wygodnie wprowadzać/ usuwać abonentów do/ z konferencji.

Możliwe jest prowadzenie do 5 dużych konferencji w tym samym czasie z udziałem do 60 abonentów.

Łatwość aktualizacji oprogramowania – przez port sieciowy zapewnia że każdy nasz klient zawsze dysponuje najnowszą wersją oprogramowania - -bezpłatnie.

Zasoby sprzętowe i własne oprogramowanie KKO pozwalają na stworzenie wielu aplikacji specjalnych, opracowanych zgodnie z potrzebami użytkownika.

Dzięki zastosowanej sygnalizacji ISDN na łączu PCM do centrali karta może dokonywać ograniczenia ruchu, prowadzić restrykcje dostępu, wejścia z hasłem itp.

KKO zawiera następujące podstawowe moduły:

- ✓ dwa interfejsy PCM30 z sygnalizacją ISDN,
- ✓ dwa tory detekcji głosu,
- ✓ moduł konferencyjny obsługujący do 5 konferencji,
- ✓ blok nagrywania i odtwarzania zapowiedzi słownych,
- ✓ Ethernetowy moduł komunikacyjny LANTRONIX.

Instalacja i konfiguracja:

Procedura instalacji KKO jest bardzo prosta. Kartę należy umieścić w magazynie centrali MX-ONE (lub MD110) w slocie zapewniającym wymagane pojedyncze zasilanie : +5V(piny 2a, 6a) względem masy (3b, 7b) i połączyć z odpowiednim pakietem translacji PCM (np. TLU76) za pomocą kabla zdefiniowanego w dokumentacji. Ponieważ karta KKO korzysta jedynie z zasilania centrali, nic nie stoi na przeszkodzie aby połączyć ją w razie potrzeby z inną centralą wyposażoną w stosowną translację.

Z punktu widzenia centrali karta KKO widziana jest jako druga automatyczna centrala telefoniczna połączona za pomocą traktów PCM30 z sygnalizacją ISDN.

Zarządzanie i sterowanie:

Zarządzanie kartą KKO wymaga programu "kClient" dla Windows, który jest standardowo dołączony do każdej karty i dostępny zawsze na stronie : **www.aerjot.pl**.

Oprogramowanie to umożliwia sterowanie KKO bezpośrednio poprzez kartę sieciową za pomocą lokalnego połączenia Ethernetu. Przyjazny i intuicyjny interfejs graficzny daje łatwy dostęp do wszystkich funkcji i zasobów systemowych.